

Uso y Cuidado - MP5 y Unidades Eléctricas con Núcleo de Aceite de 10" y 12"



Instrucciones:

1. Antes del primer uso, quita el control de temperatura. Lava el aparato y la tapa en agua tibia jabonosa a la que habrás añadido una taza de vinagre por cada galón de agua. Esto elimina cualquier rastro de aceite de fabricación y compuestos de pulido. Enjuaga con agua tibia limpia y seca con una toalla limpia y suave. PRECAUCIÓN: Siempre quita el control de temperatura antes de sumergir el aparato en agua.
2. Seca siempre el exterior del aparato completamente antes de conectar el control de temperatura.
3. Consulta la Guía de Temperatura o usa la temperatura indicada en la receta para asegurarte de obtener los mejores resultados.
4. Cuando el aparato esté apagado, desconecta el cable de la toma. Para llevarlo a la mesa para servir, retira el control de temperatura, hazlo con mucho cuidado ya que estará muy caliente. Es importante poner el control de temperatura caliente sobre una superficie resistente al calor hasta que se enfríe para evitar daños en la mesa o mostrador. Si no se sirve la comida del aparato, deja que se enfríe antes de retirar el control de temperatura.
5. Deja que el aparato se enfríe antes de sumergirlo en agua caliente para lavarlo. No mojes el control de temperatura.
6. Consulta las Instrucciones de Funcionamiento y Limpieza.
7. Antes del primer uso, quita el plástico protectora que cubre la superficie táctil del control de temperatura.

Valoración:

