


Instrucciones de la Olla Multifunción 5 Cuartos de Saladmaster



Instrucciones:

1. Inserte el control automático de temperatura en el aparato. Enchúfelo en un tomacorriente eléctrico. Tan pronto como el aparato esté conectado, una luz roja aparecerá en el lado derecho de la pantalla digital. PRECAUCIÓN: Siempre utilice el aparato al menos a 4" (10 cm) de la pared.
2. Para ajustar la temperatura deseada, presione y suelte la tecla de temperatura (la temperatura predeterminada parpadea) y pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo hasta que aparezca la temperatura deseada en la pantalla. Para seleccionar la temperatura predeterminada de 150°F (65°C), presione la tecla de temperatura por segunda vez. Si no se establece ninguna temperatura, la pantalla parpadeará durante 2 minutos y se apagará automáticamente. Pulsando la flecha hacia arriba o hacia abajo se ajustará la temperatura en incrementos de 5 grados; manteniendo pulsada la tecla se ajustará en incrementos de 25 grados (10 grados Celsius). Cuando el aparato se precalienta a la temperatura deseada, la luz indicadora (luz roja en el lado izquierdo de la pantalla digital) parpadea y se apaga. Siempre precaliente el aparato (4-6 minutos), a menos que la receta diga que se debe comenzar en frío.
3. Añada los alimentos cuando la luz indicadora deje de parpadear, lo que indica que se ha alcanzado la temperatura de cocción. Se puede aumentar o disminuir la temperatura pulsando la flecha hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del tipo o la cantidad de comida que se prepara. La luz indicadora se enciende y se apaga durante la cocción para indicar que se está manteniendo la temperatura adecuada.
4. Una vez introduzca la comida en el aparato, ajuste el tiempo de cocción si así lo desea. Pulse y suelte la tecla de tiempo. La pantalla parpadeará "00:00". Presione la flecha arriba o abajo hasta que se ajuste el tiempo deseado (máximo 12 horas). Si no se establece ningún tiempo, el control de

temperatura funcionará a la temperatura seleccionada hasta que se pulse el botón de apagado. Pulsando la tecla se ajustará el tiempo en incrementos de 1 minuto, dejando presionada una de las teclas se ajustará el tiempo en incrementos de 10 minutos. El tiempo irá decreciendo automáticamente y se podrá ver el tiempo restante si no se pulsa la tecla de temperatura. La temperatura o el tiempo se pueden cambiar o visualizar en cualquier momento durante la cocción, simplemente repitiendo los pasos detallados arriba.

5. Cuando se termine la cocción, si no ha utilizado el ajuste del tiempo, pulse el botón de apagado. Se cancelarán los ajustes de temperatura y tiempo.
6. Pulsando y manteniendo se podrá leer la temperatura en Fahrenheit o Celsius.

Valoración:

