Publicado en *Recetas Saladmaster*
(https://recipes.saladmaster.com)

Medidas de Seguridad Importantes para Aparatos Eléctricos de Saladmaster

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre debes seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lee todas las instrucciones.
2. No toques las superficies calientes. Usa las asas y mangos. No utilices el aparato si las asas no están colocadas en su lugar.
3. Para protegerte contra peligros eléctricos, no sumerjas el núcleo, los enchufes o el control de temperatura en agua u otros líquidos.
4. Los aparatos eléctricos Saladmaster no están diseñados para ser usados por niños o personas débiles sin supervisión.
5. Desenchufa el aparato cuando no lo uses y antes de limpiarlo. Deja que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
6. No utilices ningún aparato con el cable o enchufe dañados, o después de un mal funcionamiento o de que haya sufrido algún daño. Devuelve el aparato para que lo examinen y reparen si es necesario.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
8. No lo uses en el exterior.
9. No dejes que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloques sobre o cerca de una hornilla u horno caliente.
11. Ten mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. Siempre conecta el cable al aparato primero, luego enchufa el cable a una toma de pared. Para desconectar, presiona el botón de apagado, luego retira el enchufe de la toma de pared.
13. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de pared polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de pared, invierte el enchufe. Si aun así no encaja, comunícate con un electricista autorizado. NO INTENTES MODIFICAR EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.
14. No utilices el aparato para otro uso que no sea el doméstico.
15. No manipules la válvula de alivio de presión situada detrás del asa. Si hay una fuga de aceite bajo las asas o en cualquier parte del aparato, no lo utilices. Para las reparaciones, consulta la garantía.

16. Después de la limpieza, seca a fondo el lugar donde se conecta el dispositivo eléctrico antes de utilizar de nuevo el aparato.

Valoración: